# Transcend® Manual do Utilizador

2025/06 (v2.5)

# Câmara de Traço DrivePro 550



# Conteúdo

- 1. Conteúdo da Embalagem
- 2. Começar a Usar
  - 2-1 Visão Geral
  - 2-2 Inserir a Cartão de Memória MicroSD
  - 2-3 Montagem da DrivePro
  - 2-4 Ligar à Alimentação
  - 2-5 Botões de Função
  - 2-6 Indicador LED
  - 2-7 Definir a Data e a Hora
- 3. Gravação de Vídeos
  - 3-1 Gravação Normal
  - 3-2 Gravação de Emergência
  - 3-3 Gravação em Modo de Estacionamento
- 4. Reproduzir Vídeos e Navegar nas Fotografias
  - 4-1 Reproduzir Vídeos / Navegar em Fotografias
  - 4-2 Eliminar Vídeos/Fotos
  - 4-3 Proteção de Vídeos
- 5. Configurações
  - 5-1 Opções do Menu
  - 5-2 Atualização de Firmware
- 6. Utilizar a App DrivePro
  - 6-1 Descarregar e Instalar a Aplicação DrivePro
  - 6-2 Ligar à App DrivePro
- 7. Software DrivePro Toolbox
- 8. Transferir Ficheiros para um Computador
- 9. Resolução de Problemas
- 10. Precauções de Segurança
- 11. Especificações
- 12. Declaração de Conformidade UE
- 13. Reciclagem e Proteção Ambiental
- 14. Declaração da Federal Communications Commission (FCC)
- 15. Política de Garantia
- 16. GNU Licença Pública Geral (GPL)
- 17. Acordo de Licença do Utilizador Final (EULA)
- 18. Marca de Conformidade Eurasiática (EAC)

# 1. Conteúdo da Embalagem

O pacote da câmara de traço DrivePro inclui os seguintes itens:

#### DrivePro 550

#### Suporte de sucção para automóvel





Cartão de memória microSD Adaptador de Isqueiro para Automóvel

#### Guia de início rápido







# 2. Começar a Usar

## 2-1 Visão Geral



## 2-2 Inserir a Cartão de Memória MicroSD

É necessário inserir um cartão de memória microSD na DrivePro antes de iniciar a gravação.

1. Insira um cartão de memória microSD na ranhura para cartões da DrivePro.



#### "ATENÇÃO"

 Formate sempre os novos cartões de memória através da DrivePro antes de os utilizar pela primeira vez. Para formatar um novo cartão de memória, prima o botão Settings

(Configurações) Or durante a gravação e selecione Format Card (Formatar cartão).

- Certifique-se de que o tamanho da unidade de alocação do cartão microSD é de 32 KB ou superior. Caso contrário, a DrivePro formatará automaticamente o cartão antes de gravar.
- A formatação irá apagar todos os dados do cartão de memória.
- A câmara DrivePro 550 suporta apenas o sistema de ficheiros FAT32 e não suporta exFAT ou NTFS.
- 2. Para retirar o cartão de memória, empurre-o para o ejetar para fora da ranhura.

#### 🔥 "ATENÇÃO"

Para evitar danos no cartão de memória e a potencial perda de dados, não retire o cartão durante o processo de encerramento.

- Para garantir o melhor desempenho de gravação, recomendamos os cartões microSD High Endurance da Transcend ou os cartões de memória baseados em MLC.
  - Cartão microSDHC de alta resistência
  - Cartão microSDXC 350V de alta resistência
- Para mais informações sobre o tempo de gravação aproximado de acordo com a capacidade do cartão, consulte as Perguntas Mais Frequentes no nosso sítio Web oficial.

## 2-3 Montagem da DrivePro

1. Insira o suporte de montagem na parte superior da DrivePro e deslize-o para o lado até ouvir um clique.



- Limpe cuidadosamente a área do para-brisas onde pretende montar a câmara de bordo. Se possível, monte-a no meio do para-brisas e perto da altura do espelho retrovisor para obter o melhor campo de visão.
- 3. Pressione firmemente a barra de alavanca do suporte de sucção para automóveis para fixar a DrivePro ao para-brisas.



4. Rode o botão de ajuste no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o desapertar e, em seguida, ajuste a posição da câmara DrivePro.



5. Depois de a câmara DrivePro estar na melhor posição, rode o botão de ajuste no sentido dos ponteiros do relógio para se certificar de que está bem fixa no lugar.



## 2-4 Ligar à Alimentação

- 1. Ligue uma extremidade do adaptador do isqueiro do automóvel à porta micro USB da DrivePro.
- 2. Ligue a outra extremidade do adaptador à tomada elétrica do seu automóvel.



- 3. Após ligar o motor do carro, a DrivePro liga-se automaticamente e começa a gravar.
- 4. Após o motor do carro ser desligado, a DrivePro guarda automaticamente a gravação atual e desliga-se.

#### "Nota"

- Antes de ligar a DrivePro à tomada elétrica do seu automóvel, insira um cartão de memória microSD.
- As tomadas elétricas de alguns tipos de veículos continuam a fornecer energia mesmo após o motor do carro ser desligado. Se o seu automóvel for deste tipo, desligue a câmara de bordo da tomada de corrente para evitar um consumo desnecessário de energia e problemas inesperados.

## 2-5 Botões de Função



- Para ligar ou desligar manualmente a DrivePro em qualquer modo, prima e mantenha premido o botão Ligar/Desligar 
   durante 3 segundos.
- Para ligar ou desligar rapidamente o microfone, prima longamente o botão Instantâneo 3.
- Pressione longamente o botão Configurações Para entrar rapidamente no menu de vídeo de lapso de tempo.
- A ligação Wi-Fi só está disponível quando a DrivePro está ligada à corrente elétrica.

## 2-6 Indicador LED

Estado do LED	Definição
Vermelho sólido	Em espera
Vermelho intermitente	Gravação
Azul intermitente	WiFi ligado e a gravar

A ligação Wi-Fi só está disponível quando a DrivePro está ligada à corrente elétrica.

### 2-7 Definir a Data e a Hora

Primeiro, configure as definições de data, hora e fuso horário UTC para garantir um tempo de gravação exato.

- 1. Prima o botão Configurações 💇 .
- 2. Utilize o botão ▲ / ▼ para selecionar Data/Hora e prima OK.

Date/Time	
2024 / 12 / 31	
13 : 30 : 59	
҉ ▲ ▼ ОК	

- 3. Utilize o botão  $\blacktriangle$  para ajustar os valores e prima **OK** para avançar para o bloco seguinte.
- 4. Repita o passo 3 para definir o **formato** de data/hora e o **fuso horário**. Prima **OK** quando tiver concluído as definições.

Date/Time	
24H Y/M/	Ď
UTC +8 : 0	0
	OK

# 3. Gravação de Vídeos

## 3-1 Gravação Normal



Após ligar o motor do carro, a DrivePro liga-se automaticamente e começa a gravar.

Por defeito, é guardado um ficheiro de vídeo por cada 3 minutos de gravação. Para ajustar a duração da

gravação, aceda ao menu de Configurações 🥸 😋 .

Depois de o motor do carro ser desligado, o DrivePro guarda automaticamente a gravação atual e desliga-se.

## 3-2 Gravação de Emergência

Serão reservados 30% do espaço de armazenamento para ficheiros de vídeo de emergência. Os ficheiros de vídeo gravados no modo de gravação de emergência estão protegidos contra substituição.

#### Gravação de emergência manual

Durante a gravação de um vídeo, prima o botão de emergência na parte inferior da DrivePro para ativar manualmente o modo de gravação de emergência.



Aparecerá um aviso no ecrã quando a gravação de emergência for ativada.



#### Gravação de eventos do G-Sensor

Durante a gravação de vídeo, a DrivePro ativa automaticamente o modo de Gravação de Emergência sempre que deteta uma colisão ou batida.

- Se a sensibilidade do G-Sensor estiver definida para "Alta", mesmo pequenos choques ativarão o modo de Gravação de Emergência.
- Se a sensibilidade do G-Sensor estiver definida para "Baixa", apenas os choques significativos ativarão o modo de Gravação de Emergência.

A sensibilidade do sensor G pode ser ajustada no menu Configurações 💇 .

A gravação em loop está activada por predefinição. Os ficheiros de emergência mais antigos serão substituídos pelos ficheiros de emergência mais recentes gravados.

### 3-3 Gravação em Modo de Estacionamento

Depois que o motor do carro é desligado, a DrivePro pode entrar automaticamente no modo de estacionamento e gravar imagens quando uma colisão ou movimento é detectado. O modo de estacionamento é desativado por padrão e pode ser ativado no menu **Configurações** .



Depois de desligar o motor do carro, ativar o modo Estacionamento pode drenar a bateria embutida da DrivePro.

Durante o modo Estacionamento, o ecrã LCD será desligado e o indicador LED permanecerá vermelho sólido em standby. Se a DrivePro detetar uma colisão ou movimento do veículo, gravará imagens durante cerca de 15 segundos e o ecrã ligar-se-á enquanto o LED pisca a vermelho. Se não for detectado mais nenhum movimento no espaço de aproximadamente 15 segundos, o ecrã desliga-se novamente. Quando o motor for ligado (e o dispositivo estiver ligado à corrente), a DrivePro retomará o modo de gravação normal.

O adaptador de isqueiro da Transcend não fornece energia após o motor ser desligado. Se for necessária uma gravação de longa duração no modo Estacionamento, por favor utilize uma fonte de alimentação externa. Entre no modo Estacionamento manualmente pressionando longamente o botão Ligar/Desligar <a>v</a> durante a gravação de vídeo. Para desligar a DrivePro, pressione longamente o botão Ligar/Desligar <a>v</a> novamente.

#### Bateria fraca

Ligue a DrivePro à fonte de alimentação imediatamente após o aviso de Bateria Fraca ser apresentado no ecrã para evitar quaisquer erros com a hora do sistema. Evite utilizar a bateria incorporada para gravar vídeos diretamente.



#### "Nota"

Se pretender utilizar a bateria incorporada para gravar, certifique-se de que esta tem uma fonte de alimentação suficiente.

## 4. Reproduzir Vídeos e Navegar nas Fotografias

### 4-1 Reproduzir Vídeos / Navegar em Fotografias

- 1. Durante a gravação de vídeo, prima o botão Procurar ≔ .
- Utilize o botão ▲ / ▼ para selecionar as opções Normal, Emergência ou Instantâneo e prima OK.



3. Utilize o botão  $\blacktriangle$  para selecionar o ficheiro de vídeo pretendido e prima **OK**.



4. Prima 🗢 para voltar à lista de ficheiros de vídeo.

## 4-2 Eliminar Vídeos/Fotos

1. Prima o botão 🗰 para apagar ficheiros de vídeo/foto.



2. Aparecerá a mensagem "Apagar?". Utilize o botão ▲ / ▼ para cancelar ou confirmar a eliminação do ficheiro de vídeo/foto e prima **OK**.



## 4-3 Proteção de Vídeos

1. Prima o botão 🖬 para proteger o ficheiro de vídeo.



2. Aparecerá a mensagem "Apagar?". Utilize o botão ▲ / ▼ para cancelar ou confirmar a eliminação do ficheiro de vídeo/foto e prima **OK**.



# 5. Configurações

No menu **Configurações**, pode ajustar a resolução de vídeo, o tempo de gravação e a sensibilidade do sensor G. Também é possível configurar as definições de data e hora, alterar o idioma da interface, formatar o cartão de memória e atualizar o firmware.

1. Durante a gravação de um vídeo, prima o botão Configurações 🥸 🕒 .



2. Utilize o botão  $\blacktriangle$  para selecionar a opção de menu pretendida e prima **OK**.



3. Utilize o botão  $\blacktriangle$  para modificar o valor e prima **OK**.



## 5-1 Opções do Menu

Câmera		
Ícone	Função	Descrição / Opções
	Resolução	Defina a resolução para a gravação de vídeo (lente frontal + lente traseira).
6228	nesolução	1440P30+1080P30 (padrão) / 1080P60+1080P30 / 1080P30+1080P30 / 720P30+720P30
	Valor de	Ajuste o valor de exposição da câmara.
	Exposição	+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0.0 (padrão) / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0
N	Miarofono	Ligue/desligue o microfone durante a gravação vídeo.
Ψ	MICTOTOTIE	Desactivado / Activado (padrão)
858	Duração Vídeo	Defina a duração de cada ficheiro vídeo.
8-8	Duração video	1 min / 3 mins (padrão) / 5 mins
~	Carimbo de Vídeo	Apresentar a hora atual do evento ou as informações de GPS dos vídeos gravados.
		Desactivado / Activado (padrão)
ଜ୍ୟ	Gravação em	Substitui automaticamente o ficheiro de vídeo mais antigo por um novo quando não há espaço de armazenamento suficiente.
	Соор	Desactivado / Activado (padrão)
쁐	Frequência	Selecione a frequência adequada para evitar que a luz A/C fique intermitente.
		50 Hz (padrão) / 60 Hz
Ċ	Vídeo de Lapso de Tempo	Defina um intervalo de tempo preferido para fazer vídeos de lapso de tempo. O modo de vídeo com lapso de tempo só pode ser ativado manualmente; uma vez ativado, substituirá o modo de gravação normal. Nota: Para evitar que a bateria do carro seja completamente drenada, a

		DrivePro desligará automaticamente após 48 horas consecutivas de gravação no modo de vídeo com lapso de tempo.
		Desactivado (padrão) / 1 seg./disparo / 2 seg./disparo / 4 seg./disparo
		Assistente de Condução
Ícone	Função	Descrição / Opções
<b> </b>	Saída da Faixa de Rodagem	Alerta o condutor quando o veículo sai da faixa de rodagem. Esta função é activada quando a velocidade de condução excede o valor definido à frente. Nota: Esta funcionalidade é automaticamente desativada quando a resolução da câmara frontal está definida para 1080P a 60 FPS.
		Desactivado (padrão) / >60 km/h a >150 km/h (>40 mph a >95 mph)
<b>E</b> Colisão Frontal		Alerta o condutor quando o veículo se aproxima demasiado do carro da frente. Esta função é activada quando a velocidade de condução excede o valor definido à frente. $\hat{\Box}$ Nota: Esta funcionalidade é automaticamente desativada quando a resolução da câmara frontal está definida para 1080P a 60 FPS.
		Desactivado (padrão) / >60 km/h a >150 km/h (>40 mph a >95 mph)
Alarme de Velocidade	Alarme de	Alerta o condutor com sinais sonoros de aviso se a velocidade de condução exceder um valor predefinido.
	Desactivado (padrão) / >60 km/h a >150 km/h (>40 mph a >95 mph)	
Ø	Unidade de	Defina a unidade de medição da velocidade.
<u></u>	Velocidade	km/h (padrão) / mph
HUD Eorã Eropt	Ecrã Frontal	Apresenta a velocidade atual e os alertas de segurança no ecrã.
	_0.4 i i olital	Desactivado (padrão) / Activado
∋	Lembrete de	Quando a DrivePro detecta más condições de iluminação, o lembrete de faróis é ativado automaticamente.
~~	rarois	Desactivado (padrão) / Activado

 ••••	Alerta de Fadiga do Condutor	Recordar ao condutor a necessidade de descansar depois de conduzir durante um período de tempo predefinido e determinado pelo condutor.
		Desactivado (padrão) / 1 hora / 2 horas / 3 horas / 4 horas
1	Modo de Estacionamento	Quando o motor do carro está desligado, a câmara de bordo continua a detetar movimento e alterações na imagem para determinar se continua a gravar. (Este modo irá esgotar a bateria incorporada).
		Desactivado (padrão) / Activado
Sistema		
Ícone	Função	Descrição / Opções
	Vieuelizer	Visualizar ambas as lentes ou apenas a lente frontal ou traseira.
	VISUAIIZAI	Lente frontal / traseira / ambas (padrão)
-10	Volume do	Defina o nível de volume do altifalante.
47	Altifalante	0 a 7 (Escolha 0 para ativar o modo silencioso)
	G-Sonsor	Ajustar a sensibilidade do G-Sensor.
«G»	G-Selisoi	Desactivado / Baixa (padrão) / Média / Alta
das	Atraso no	Estabeleça uma hora para o desligamento programado da DrivePro.
04	Desligamento	Desactivado / 10 segs (padrão) / 30 segs
ভ	Desligar Ecrã Automático	<ul> <li>Defina a duração para que o ecrã se desligue automaticamente após o início da gravação.</li> <li>Nota: A opção Desligar ecrã automático é desactivada quando o Alarme de velocidade, Saída da faixa de rodagem, Colisão frontal, Lembrete de faróis, Alerta de fadiga do condutor ou Ecrã frontal estão activados.</li> </ul>
		Nunca (padrão) / Após 1 min / Após 3 min
-	Estado do GPS	Apresenta o número de satélites GPS recebidos e a intensidade do sinal GPS.
<b>?</b>	WiFi	Desativar/ativar o WiFi.

		Desligado / Ligado (padrão)	
Ŀ	Data / Hora	Defina a data, a hora, o formato e o fuso horário atuais.	
		Defina o idioma do menu de visualização no ecrã.	
ABC Idioma		English / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / Deutsch / Español / Français / Italiano / Русский / Português / Еλληνικά / Türkçe / 한국어 / ไทย / Polski	
		Formate o cartão de memória microSD.	
X	Formatar o Cartão	ATENÇÃO: A formatação irá apagar todos os dados armazenados no cartão.	
		Cancelar (padrão) / Confirmar	
		Mantenha a sua DrivePro atualizada com a versão mais recente do	
Atualizar o	Descarregar a partir do sítio Web da Transcend:		
·	Firmware	https://www.transcend-info.com/Support/service	
	Cancelar (padrão) / Confirmar		
<b>7</b> °)	Repor	Reporte todas as definições para as predefinições de fábrica.	
$\cup$	Predefinições	Cancelar (padrão) / Confirmar	
4	Ajuste do Ecrã	Ajuste a posição do ecrã de gravação.	
(i)	Informação	Apresenta a versão atual do firmware do DrivePro, a capacidade do cartão e o nome/número do modelo.	

## 5-2 Atualização de Firmware

1. Depois de descarregar o firmware do site da Transcend, descomprima-o e coloque o ficheiro na pasta "SYSTEM" do cartão de memória microSD.

Name	Date
鷆 DP550	2020/12/25 AM
鷆 SYSTEM	2020/12/25 AM

- 2. Insira o cartão de memória microSD que contém a versão mais recente do firmware no slot de cartão da câmara DrivePro.
- 3. A seguir, ligue a DrivePro a uma tomada de energia externa. Selecione Atualizar Firmware no

menu **Configurações** e prima **OK** para iniciar o processo de deteção de firmware. A DrivePro encontrará automaticamente o arquivo de firmware mais recente. Selecione **Confirmar** para concluir o processo de atualização do firmware.

"Nota"

A atualização do firmware demora cerca de 1 a 2 minutos. Por favor, não desligue a DrivePro durante o processo. A DrivePro reiniciará automaticamente após a conclusão da atualização.



#### "ATENÇÃO"

## NUNCA remova o cabo de alimentação ou o cartão de memória microSD enquanto o firmware estiver a ser atualizado.

Se a DrivePro não puder ser ligada devido a uma falha na atualização do firmware, contacte o serviço de apoio ao cliente da Transcend para obter assistência técnica.

# 6. Utilizar a App DrivePro

Concebida para dispositivos iOS (iPhone/iPad) e Android, a aplicação DrivePro está disponível para download gratuito. Com esta aplicação, pode visualizar sem fios as imagens de vídeo em direto durante a gravação, gerir as funcionalidades da DrivePro e reproduzir vídeos diretamente a partir do seu smartphone ou tablet.



## 6-1 Descarregar e Instalar a Aplicação DrivePro

- 1. Pesquise "DrivePro" na App Store ou no Google Play.
- 2. Descarregue e instale a App DrivePro.

Assim que a instalação estiver complete, a App estará disponível no seu dispositivo. Antes de utilizar a aplicação, consulte as instruções da aplicação DrivePro.

## 6-2 Ligar à App DrivePro

- 1. Ligue o seu dispositivo móvel à câmara DrivePro utilizando um dos seguintes métodos:
- Opção 1: Digitalizar o código QR WiFi na câmara de bordo.
  - Prima o botão Ligar/Desligar 🛜 na câmara DrivePro.
  - Digitalize o código QR no ecrã da câmara DrivePro utilizando o seu dispositivo móvel.



- Opção 2: Selecionar o sinal WiFi.
  - Toque em Configurações > WiFi a partir do seu dispositivo móvel.
  - Selecione a rede WiFi com DP550 no SSID. (A palavra-passe predefinida é 12345678)



2. Toque no ícone da aplicação DrivePro no seu dispositivo móvel e ligue-se à DrivePro 550.



3. A imagem acima será apresentada quando estiver a ligar à DrivePro.



4. Para obter orientações de funcionamento pormenorizadas, visite as FAQ da DrivePro.

# 7. Software DrivePro Toolbox

A DrivePro Toolbox, desenvolvida para os sistemas operativos Windows e macOS, apresenta uma interface de fácil utilização que lhe permite selecionar e reproduzir vídeos gravados na sua DrivePro, e ver os seus percursos de condução dos vídeos gravados exibidos em mapas sem a necessidade de instalar codecs separados.

Requisitos do sistema para ligar a DrivePro a um computador:

- Um computador de secretária ou um computador portátil com uma porta USB ligada
  - Microsoft Windows 10 ou versão mais recente
  - macOS 10.12 ou versão mais recente
- 1. Descarregar os ficheiros de instalação.
- 2. Instale o software DrivePro Toolbox no seu computador.

Caraterísticas principais		
Crdenação de vídeos	Ordene os vídeos por nome de ficheiro, data de gravação ou grupo, o que permite aos utilizadores procurar vídeos gravados de forma eficiente e reproduzi-los.	
<b>Reprodução de</b> vídeos sem problemas	Ligue a DrivePro ou utilize um leitor ou adaptador de cartões microSD para reproduzir eventos de vídeo gravados no seu computador.	
Editar e cortar vídeos	Selecione um vídeo, corte-o e guarde-o imediatamente como um novo clip. Também pode capturar instantâneos dos seus vídeos durante a reprodução.	
<mark>ورب</mark> Vista de mapa	Veja os percursos da sua viagem apresentados em mapas juntamente com o vídeo gravado. Nota: Esta funcionalidade está disponível nos modelos DrivePro com um recetor GPS (DrivePro 550, DrivePro 520, DrivePro 250, DrivePro 230 e DrivePro 220).	



# 8. Transferir Ficheiros para um Computador

Retire o cartão de memória microSD da DrivePro e insira-o num leitor de cartões compatível para transferir ficheiros para o seu computador.

#### "Nota"

Depois de eliminar manualmente ficheiros do seu cartão de memória no macOS, estes ficheiros podem existir temporariamente como ficheiros ocultos no cartão de memória, ocupando espaço. Esvazie o Lixo ou formate o cartão de memória para libertar completamente o espaço.

## 9. Resolução de Problemas

Se ocorrer um problema com a sua DrivePro, verifique as instruções abaixo antes de a enviar para reparação. Se não encontrar a solução ideal para o seu problema, contacte a loja onde adquiriu o produto, o centro de assistência técnica ou a filial local da Transcend. Pode também consultar o sítio Web da Transcend para obter respostas às perguntas mais frequentes e informações sobre os serviços de assistência técnica. Para quaisquer problemas de hardware, consulte o manual do utilizador da DrivePro.

- Nenhum dos botões da DrivePro está a responder (a câmara de bordo bloqueia ou funciona com atraso).
  - Experimente desligar o adaptador para automóvel da sua câmara DrivePro e voltar a ligá-lo.

#### • A minha DrivePro não consegue reproduzir vídeos guardados no meu cartão de memória.

- Os vídeos editados podem não ser apresentados na sua DrivePro.
- Não acontece nada quando pressiono o botão de emergência.
  - A gravação de emergência só funciona no modo de gravação.

## 10. Precauções de Segurança

Estas diretrizes de utilização e segurança são **muito importantes**! Siga-as cuidadosamente para garantir a sua segurança pessoal e ajudar a proteger a sua DrivePro contra possíveis danos.

#### • Uso geral

- Apenas para utilização no carro.
- Para sua segurança, não opere a DrivePro ou use a aplicação DrivePro enquanto estiver a conduzir.
- Evite colocar a DrivePro em ambientes com temperaturas extremas.
- Evite respingar água ou qualquer outro líquido na DrivePro ou nos acessórios.
- Não utilize a DrivePro em ambientes com campos magnéticos fortes ou vibração excessiva.
- Utilize apenas o adaptador para automóvel fornecido pela Transcend. Outros adaptadores para automóveis podem não ser compatíveis com a DrivePro.
- Tenha em atenção que alguns veículos têm tomadas de energia que permanecem ativas mesmo quando o motor está desligado. Se o seu automóvel for deste tipo, desligue a câmara de traço da tomada do isqueiro para evitar um consumo de energia desnecessário e possíveis problemas.
- O sistema GPS está sujeito a alterações que podem afetar o seu desempenho. A Transcend não garante a exatidão dos dados GPS, que não devem influenciar o seu julgamento pessoal enquanto conduz.
- Os sinais de GPS não podem penetrar em edifícios nem em películas metálicas coloridas. A precisão dos dados de GPS depende do ambiente envolvente, incluindo o clima e o local de utilização (por exemplo, edifícios altos, túneis, subterrâneos e florestas).
- A ligação Wi-Fi só está disponível quando a DrivePro está ligada à corrente.

#### Local de montagem

- Nunca coloque a DrivePro onde a visão do condutor ou o acionamento dos airbags possa ser obstruído.
- Monte a DrivePro dentro do alcance das escovas do para-brisas para garantir uma visibilidade clara com chuva.

- ATENÇÃO: Se a DrivePro estiver montada numa janela colorida, remova-a com cuidado para evitar danos na película colorida.
- Cópia de segurança dos dados
  - A Transcend não se responsabiliza por qualquer perda de dados ou danos durante o funcionamento. Aconselhamos vivamente a efetuar regularmente cópias de segurança dos dados do seu cartão de memória para um computador ou outro meio de armazenamento.

#### "ATENÇÃO"

As baterias recarregáveis podem derramar em condições extremas. A utilização incorrecta ou abusiva pode provocar os seguintes perigos:

- Sobreaquecimento
- Incêndio
- Explosão
- Emissão de fumo

# 11. Especificações



DrivePro 550			
	Modelos produzidos antes de novembro de 2023	Modelos produzidos após novembro de 2023	
Dimensions	95,6 mm (L) × 65,9m	um (W) × 40,5 mm (H)	
Peso	10	7 g	
Interface de Ligação	USB 2.0		
Capacidade de Armazenamento	Inclui um cartão microSD de 64 GB		
Protocolo WiFi	802.11n		
Frequência	2.4 GHz		
Painel	LCD a cores de 2,4"		
Lente	Frontal: F/2.2, 150° (Diagonal) Traseira: F/2.0, 130° (Diagonal)	Frontal & Traseira: F/2.0, 140° (Diagonal)	
Formato Vídeo	H.264 (MP4: até 1920×1080P 60FPS)	H.264 (MP4: até 2560×1440P 30FPS)	
Resolução / Velocidade de Fotogramas (Máx.)	Frontal: 1920×1080P (60FPS) Traseira: 1920×1080P (30FPS)	Frontal: 2560×1440P (30FPS) Traseira: 1920×1080P (30FPS)	

DrivePro 550			
	Modelos produzidos antes de novembro de 2023	Modelos produzidos após novembro de 2023	
Temperatura de funcionamento	-20°C a 60°C		
Fonte de Alimentação (Carregador para Automóvel)	Entrada: DC 12 V a 24 V Saída: DC 5 V / 2 A		
Sistema Mundial de Navegação por Satélite	GPS / GLONASS		
Certificados	CE / FCC / BSMI / NCC / MIC / KC / EAC / RCM	CE / UKCA / FCC / BSMI / NCC / MIC / KC / EAC / RCM	
Garantia	Limitada por 2 anos		
Cartão de Memória Suportado	Consulte as especificações do produto		
Nota	<ul> <li>Para além do cartão microSD incluído, recomendamos os cartões microSD</li> <li>High Endurance da Transcend ou os cartões de memória baseados em MLC</li> <li>para garantir o melhor desempenho de gravação.</li> <li>Cartão microSDHC de alta resistência</li> <li>Cartão microSDXC 350V de alta resistência</li> </ul>		

# 12. Declaração de Conformidade UE

A Transcend Information declara que todos os produtos Transcend com marcação CE que incorporam a funcionalidade de equipamento de rádio estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

https://www.transcend-info.com/eu\_compliance

# CE

Série Dashcam / Câmera corporal		
<b>Frequência:</b>	Potência máxima de transmissão:	
2400 MHz a 2483,5 MHz	< 100 mW	

# 13. Reciclagem e Proteção Ambiental

Para mais informações sobre a **reciclagem do produto (WEEE) e a eliminação da bateria**, consulte a seguinte hiperligação:

https://www.transcend-info.com/about/green

# 14. Declaração da Federal Communications Commission (FCC)

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial. (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites foram definidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.

#### Informação de Exposição RF (SAR)

Este equipamento está em conformidade com o limite de exposição RF portátil da FCC estabelecido para um ambiente não controlado. O padrão de exposição para dispositivos sem fio que emprega uma unidade de medida é conhecido como SAR (Specific Absorption Rate, Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR definido pela FCC é de 1,6W / kg.

Este equipamento pode ser instalado e operado a uma distância mínima de 0 cm entre o radiador e seu corpo.

- Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade para operar o equipamento.
- Este dispositivo e sua antena não devem ser colocados ou operados em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Transcend Information Inc (USA) 1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A TEL: +1-714-921-2000

# 15. Política de Garantia

O período de garantia deste produto encontra-se na embalagem. Para obter informações pormenorizadas sobre os termos e condições da garantia e os períodos de garantia, consulte a ligação abaixo:

https://www.transcend-info.com/warranty

# 16. GNU Licença Pública Geral (GPL)

Para obter mais informações sobre o licenciamento de código aberto, visite https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10

# 17. Acordo de Licença do Utilizador Final (EULA)

Para mais informações sobre os termos da licença de software, consulte a seguinte ligação: https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula

# 18. Marca de Conformidade Eurasiática (EAC)

# EHL