



Manuale d'uso

Kit per l'Upgrade dell'SSD per Mac

JetDrive™ 825/820

(Version 1.0)

ATTENZIONE!

Si prega di prendere le seguenti precauzioni per evitare eventuali scariche elettrostatiche (ESD) durante l'installazione:

1. Lavorare su una superficie priva di elettricità statica
2. Indossare un cinturino da polso antistatico

Step 1



Utilizzare il disco Utility o configurare la Time Machine® per eseguire il backup del Mac® su una memoria esterna o sull' SSD portatile JetDrive 825.

* Si prega di fare riferimento al sito Web di Apple per ulteriori informazioni.

Step 2



Utilizzare il cacciavite T5 per rimuovere tutte le viti del coperchio posteriore della custodia.

Step 3



Aprire il coperchio posteriore della custodia.

Step 4



Utilizzare il cacciavite T5 per rimuovere la vite che tiene la JetDrive SSD.

Step 5



Estrarre la JetDrive SSD.

Step 6



Utilizzare il cacciavite P5 per rimuovere tutte le viti del coperchio posteriore.

Step 7



Scollegare la batteria.

Step 8



Utilizzare il cacciavite T5 per rimuovere la vite che regge l'SSD.

Step 9




Estrarre l'SSD originale.

Step 10



Inserire la SSD JetDrive.

Step 11




Sostituire la vite.

Step 12



Ricollegare la batteria.

Step 13



Riposizionare il coperchio posteriore e tutte le viti.

Step 14



Tenere premuto i tasti "Cmd + R" durante l'avvio per accedere al Disco Utility.

Step 15



Ripristinare il Mac dal disco rigido esterno che contiene il backup del Mac.

* È possibile saltare questo passaggio se si utilizza JetDrive 825 per eseguire il backup del Mac.